

JVC KD-R739BT Manual de Instalação/Conexão



GET0815-002A [UR]

0212DTSSANFLEX

® JVC Kenwood do Brasil Comércio de Eletrônicos Ltda

ADVERTÊNCIAS

- A montagem e fiação deste produto requerem habilidade e experiência. Por motivo de segurança, deixa que profissionais façam o serviço. Se tiver problemas durante a instalação, consulte seu revendedor de áudio de
- Este aparelho só pode ser instalado num carro com um fornecimento de energia de CC de 12 V, com terra negativa.
- Desconecte o terminal negativo da bateria e faça todas as conexões elétricas antes de instalar o aparelho.
- Conecte os alto-falantes com uma potência máxima superior a 50 W (impedância de 4 Ω a 8 Ω). Caso contrário, altere a definição <AMP GAIN>. (Consulte a página 21 das MANUAL DE INSTRUÇÕES.)
- Isole fios desconectados com uma fita de vinil ou outro material similar. Para prevenir um curto-circuito, não retire as tampas nas extremidades dos fios desconectados ou terminais.
- Se o fusível queimar-se, primeiro certifique-se de que os fios não estejam em curto-circuito e, em seguida, troque o fusível por um novo com a mesma capacidade.
- Instale este aparelho no console do seu carro.
- Monte o aparelho de forma que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.
- Certifique-se de aterrar este aparelho ao chassi do carro de novo após a instalação.
- · Depois de instalar o aparelho, verifique se as luzes de freio, setas de direção, limpadores do pára-brisa, etc., estão funcionando corretamente.
- Não toque na parte de metal deste aparelho durante e logo após a utilização do aparelho. A parte de metal, tal como o dissipador de calor e a caixa, fica muito quente.

PRECAUÇÕES relativas às conexões do fornecimento de energia e dos alto-falantes


- · NÃO conecte os condutores dos alto-falantes do cabo de alimentação à bateria do carro; caso contrário, o aparelho será seriamente danificado.
- ANTES de conectar os condutores dos alto-falantes do cabo de alimentação aos alto-falantes, verifique a fiação dos alto-falantes no seu carro.
- Conecte os fios do microfone corretamente nos terminais a que correspondem. O aparelho poderá ser danificado ou falhar na sua operação se você ligar os fios 👄 ou fizer o seu aterramento em qualquer parte metálica no carro.







INSTALAÇÃO




Lista de peças

- A Estojo duro (×1)
- B Painel de control (x1) © Manga (×1)
- D Placa decorativa (x1)
- F Alavancas (x2)
- (×1) **KS-UBT1:** Adaptador USB Bluetooth

Quando instalar o aparelho sem utilizar a manga





* Não fornecido com este aparelho.


Remoção do aparelho Primeiro solte a seção traseira...

LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- O fusível queima. ⇒ Os condutores vermelho e preto estão conectados corretamente?
- A alimentação não é ligada. ⇒ O condutor amarelo está conectado?
- Nenhum som é emitido pelos alto-falantes. ⇒ O condutor de saída do alto-falante não está em curto-circuito?
- A mensagem "MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" aparece no mostrador e nenhuma operação pode ser realizada. 🗢 O cabo de saída do alto-falante não está em curto-circuito ou em contacto com o chassi do carro/unidade principal?; Você reiniciou o aparelho?
- O som está distorcido. 🗢 O condutor de saída do alto-falante está conectado à terra? ; Os terminais "-" dos alto-falantes esquerdo (L) e direito (R) estão conectados à terra em comum?
- Interferência de ruído com os sons. ⇒ O terminal de terra traseiro não está conectado ao chassi do carro com cabos mais curtos ou mais grossos?
- O aparelho fica quente. ⇒ O condutor de saída do alto-falante está conectado à terra? ; Os terminais "-" dos alto-falantes esquerdo (L) e direito (R) estão conectados à terra em comum?
- O aparelho não funciona. ⇒ Você reiniciou o aparelho?







- $^{\ast 1}\,$ Não fornecido com este aparelho.
- *2 Fixe firmemente o fio de terra à carroçaria metálica ou ao chassi do carro—a um lugar não pintado.







